


## Anleitung Drosselung SXT 1000Turbo


1. Öffnen Sie den Kabelraum vor dem Akku unterhalb de Klappmechanismus.



2. Finden Sie die zwei markierten blauen Kabel mit schwarzen Steckern, das aus dem Steuergerät kommt.



3. Verbinden Sie diese zwei Stecker zu einer Schlaufe.



4. Schließen Sie den Kabelraum.

